



# JKL-H型

# 家庭用

# 土鍋IH炊飯ジャー

# 为 。

# 取扱説明書

# 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 保管してください。



交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

# 楽しさを広げてください炊飯ジャーを上手に使って

# 素材を活かした本格料理も作れます。ごはんはもちろん、

# うれしい多彩なメニュー

# ごはんを炊く

# 白米を炊く →P.5・16~19

火かげんでおこげの具合を4段階 に調節できます。



早く炊く→P.16~19

急いで炊きたいときに便利です。 火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



# 無洗米を選んで炊く→P.13·P.16~19

「白米」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「雑穀米」「おかゆ」メニューは、無洗米が選べます。

# 炊きたいごはんのメニューを選んで炊く →P.16~19

- ●「五目ごはん」「豆ごはん」「雑穀米」「おかゆ」「おこわ」「玄米」「玄米がゆ」「玄 米GABA(玄米ギャバ増量)」「分づき」 メニューが選べます。各メニューに 適した炊きかたでおいしく炊きあ げます。
- ●「五目ごはん」「豆ごはん」「雑穀米」 「分づき」は火かげんでおこげの具 合を3段階に調節できます。



# 調理する →P.26~29

ビーフシチュー・肉じゃがなど、色々 なメニューを作ることができます。



# 便利な機能

# タイマーを使って炊く

# 予約炊飯→P.20

食べたい時刻(セットした時刻) に炊きあげます。



# 予約吸水→**P.22**

炊飯前につけお き時間(お米に水 を吸わせる時間) が予約できます。 20



# おいしく保温する→P.24

「保温あり」と「保温なし」が選べます。

# 洗浄する→P.35

水を使って、洗浄ができます。 炊飯ジャーのにおいが気になるときや、調 理後にお使いください。

# もくじ

内な	ヾ(土鍋)について	··· 4
炊きた	かた早わかり(これだけで炊けます)	5
ごはん	<b>んをおいしく炊きあげるためのポイント…</b>	5
安全_	上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
各部の	かなまえと付属品	10
	はじめて使うとき・	
	しばらく使わなかったとき	11
	お米を洗って水加減し、	•••
3	内なべを本体にセットする	12
ごは	メニューを選んでごはんを炊く	16
んを炊	炊飯時間の目安、	
かり	火かげん・メニューの特長	18
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯)・・・・	20
	お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水)・・・	22
	ごはんが炊きあがったら・	
	使い終わったら・保温について	24
調理	煮込み料理などを作る(調理)	26
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
時 刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	30
	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
お	● 使うたびに洗う部品	32
手入	●汚れるたびにお手入れする箇所	
入れ	<ul><li>●内ぶたのはずしかた・つけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
16	●スチームキャップのはずしかた・つけかた ······	
	<ul><li>●洗浄する ····································</li></ul>	
2	うまく炊けない?と思ったら	
んなとき	調理がうまくできない?と思ったら …	_
اع ا	故障かな?と思ったら	
き	エラー表示が出たときは	41
は	停電があったとき	42
仕様…		42
部品の	)お買い求めについて	43
保証と	:サービスについて	43
連絡先		43



# こはんを楽しみまし

つやのあるふっくらとしたごは本物の土鍋で炊きあげる

んの

味は格別です。

# 内なべ(土鍋)について



# 土鍋らしい温かみ

この土鍋は、四日市の窯元にて一品一品丁寧に焼きあげ、土鍋らしい温かみのある仕あげです。

※表面の色むら・ぶつぶつ・へこみ・釉薬の模様などは、製法上やむを得ず発生する土鍋特有のものです。 品質上問題ございませんので安心してお使いください。

# 高い蓄熱性と 優れた遠赤効果

高い蓄熱性により、余熱が米の芯まで通ってごはんを ふっくらおいしく炊きあげ、優れた遠赤効果によって おこげも楽しめます。また、そのまま食卓でおひつ代 わりとして使えます。(その場合には、必ず鍋敷きなど を敷いてお使いください。また、ごはんの温度の低下 や乾燥を防ぐため、市販の布等をかぶせて使用するこ とをおすすめします。)

# 優れた耐熱衝撃性と 耐熱性

セラミックス素材を使っているため、一般の土鍋に比べ て耐熱衝撃性・耐熱性に優れています。

# ご注意


P.7・32の注意事項を守って、土鍋を丁寧に取り扱ってください。

# 炊きかた早わかり ーこれだけで炊けますー

- 】 お米を洗って 水加減する。→P.12~15
- 2 内なべを本体に セットする。→P.14



- 4 押すと炊飯スタート
- ※はじめて使うとき、メニューは 「白米・火かげん ■」になり、その後は 前回炊飯したメニューになります。



# ごはんをおいしく 炊きあげるためのポイント

●付属の計量カップで 正確にはかる →P.12



洗米は手早く →P.12



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう→P.14



- 炊きたいお米の種類に合わせてメニューを選ぶ→P.16
- ●具を入れて炊くときは

1カップに対して具は約70g以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。 ※炊飯量は、P.13・42をご覧ください。



# 安全上のご注意

必ず用

お前

読

いみ

守

さ

◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

◆本体に貼付しているご注意に関する シールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたと きに生じる危害や損害の程度を、以下の表示 で区分して説明しています。

# ҈≜告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を 負うことが想定される内容 を示します。

# ⚠注意

取り扱いを誤った場合、使 用者が傷害<sup>\*2</sup>を負うことが 想定されるか、または物的 損害<sup>\*3</sup>の発生が想定される 内容を示します。

- \*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット などにかかわる拡大損害をさします。

# 図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であること を示します。具体的な禁止内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表 します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

# 内なべの取り扱いについて 特にご注意ください。

# ⚠注意



専用内なべ(土鍋)以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、かたいものを ぶつけるなど、強い衝撃を与えない。 ケガや破損の原因。



使用中や使用直後に内なべを さわるときは、なべつかみなど を使い、直接手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれ。

# 末永くご使用いただくためのご注意

- 内なべが傷ついたり割れたり、内 なべのフッ素加工面のふくれやは がれの原因になるため、必ず守る。
  - ・調理メニュー以外では調理を行わない。
  - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・ 電子レンジなどに使わない。
  - ・空炊きや急に冷やさない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・ 豆ごはんなど)を保温しない。
  - ・内なべの中で酢を使わない。
  - ・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
  - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
  - 内なべにザルなどをのせない。
  - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて 一緒に洗わない。
  - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かた いものでお手入れしない。
  - ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- ●内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりした場合は、お買い 上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーお客様ご相談窓 口でお買い求めください。

●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

# ⚠警告



) 改造はしない。 修理技術者以外の人は、 └ 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが 付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



# ⚠警告



ぬれた手で、 差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



炊飯中<sup>\*</sup>は、絶対にふたを開けない。 やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。




本体は、水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。



吸・排気孔やすき間に ピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。





異常・故障時には、直ちに使用を 中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。 〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がた つきがある。
- ・内なべが傷ついたり、ひび割れたりしている。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修 理を依頼する。



取扱説明書(COOK BOOKを含む) に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としぶた代わりに 使用する

# ⚠注意



使用時以外は、 差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。





電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。



**タコ足配線はしない**。 火災のおそれ。





不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



# 壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使う。キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気が

こもらないように 注意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。



吸・排気孔をふさぐような場所や室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。

感電や漏電、火災・故障の原因。



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。





使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。



本体を持ち運ぶときは、フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、 やけどをするおそれ。



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。



磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。



医療用ペースメーカーなどをお 使いの方は、本製品をご使用の際 には専門医とよくご相談の上お 使いください。

本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。



お手入れは、冷えてから行う。

必ず実施 高温部にふれることによるやけどの おそれ。



本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

# 末永くご使用いただくためのご注意

本体内・内なべについた、ごはんつぶ・ 米つぶ・こげついたごはんつぶは、必 ず取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●冷めたごはんを、 再加熱(保温)しない。

故障や火災の原因。

●炊飯中\*、本体にフキンなどを かけない。


本体やふたの変形・変色の原因。

機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の忌避シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。弊社までお問い合わせください。

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

# 箱をあけ なまえと ま う

# 操作パネル





スチームキャップ(P.34参照)

中に調圧ボールが入っているので、

蒸気孔

# はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

- 内ぶた・スチームキャップ・内なべ・しゃもじ・計量カップを水洗いする。→P.32
- 現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる)→P.30 ※リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
- (保温選択)を押して、 保温するかしないかを選ぶ。





保温しないとき

内ぶた着脱ボタン

保温 あり・なし

# 付属品



計量カップ 約1合 (約0.18L=約150g)





しゃもじを差し込んで

おけます。

**COOK BOOK** (クックブック) ごはんとおかずの料理本 です。






# 付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かない。→右表










# 内なべでお米を洗う。

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に 加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてる。 なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わ ないように手早く洗う。










# お米をとぐ。


かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根 の部分で押しつけるようにとぐ。次にたっぷ りの水を加えてすばやく水をすてる。

これを水のにごりがなくなるまで4~5回続 ける。









# 1回で炊飯できるお米の量

# 1.0L(5.5合)タイプ

110 = (010 = 7) 2	• •
メニュー	炊飯容量(L)
白米	0.18~1.0(1~5.5合)
早炊き	0.18~1.0(1~5.5合)
五目ごはん・豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
雑穀米	0.18~1.0(1~5.5合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
おかゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)
おかゆ (五分がゆ)	0.09(0.5合)
おこわ	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
玄米・具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米がゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
玄米がゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)
玄米がゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
分づき	0.18~1.0(1~5.5合)

# 1.44L(8合)タイプ

	1 7
メニュー	炊飯容量(L)
白米	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
早炊き	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
五目ごはん・豆ごはん	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
雑穀米	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
おかゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.27(0.5~1.5合)
おかゆ (五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
おこわ	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
玄米	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
玄米・具を入れたとき	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)
玄米がゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
玄米がゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
玄米がゆ(五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	0.36~0.9(2~5合)
分づき	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)

### 良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選ぶ。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

### お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかる。(計 量米びつなどを使うと、誤差がでることがあります。)

### お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗う。(ごはんがうまく炊けない原因。)

# 無洗米を炊くとき


- ◆無洗米も付属の計量カップではかる。
- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜる。(上から水を入 れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けな い原因。)
- ◆水を入れて白くにごるときは、1 ~ 2 回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるの は米のデンプン質でぬかではありませんが、その まま炊くと、こげすぎたり、ふきこぼれや、うまく炊 けない原因。)



# 水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減する。 メニューに合わせて水加減する。 →右表

例:3カップの白米を炊くときは、 白米の目盛「3」に合わせる。



お米は平らに




# 内なべ外側や縁の水滴を ふき取る。 内ぶたパッキン

本体内側や内ぶた、 右図の箇所などに 蒸気ふた 水滴や米つぶがつ センサー いているときは、ふ 内ぶた き取る。 本体内側 センター






内なべを本体にセットし、 内ぶた・スチームキャップが 確実に取りつけられていることを 確認して、ふたを閉める。



取消を押して消灯させる。











メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
白米	「白米」の目盛。
早炊き	「白米」の目盛。
五目ごはん	「白米」の目盛。
豆ごはん	「豆ごはん」の目盛。
雑穀米	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
おこわ (もち米とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
玄米がゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
分づき	「白米」の目盛。

- ※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
- ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、
- 1/3目盛以上の増減は避ける。
  ※発芽玄米・胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し 多めに入れる。

# お湯(約35℃以上)で水加減しない

うまく炊けない原因。

# 内なべの目盛は目安

内なべの目盛は目安です。

お好みに合わせて調節し、ご家庭ごとのごはん のかたさやおこげの具合をお楽しみください。

### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。 (具をかきまぜない。うまく炊けない原因。)

### おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より 上に出ないように平らにする。(時間が短いと かため、長いとやわらかめに炊きあがります。)





# とはんを吹く おこげの具合も、 おこげの具合も、 となるのね。 となるのはの というというにはん。





# ずず♪ または (+もどる) を押して、 炊きたいごはんのメニューを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。 (各メニューの特長や炊飯時間の目安→P.18 • 19)







# 火かげんを押して、

# 「火かげん」を選ぶ。

(「白米」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」 「雑穀米」「分づき」のみ)

## 【「白米」の場合】

押すごとに[火かげん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かげん $_{\blacksquare}$  $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]] $\rightarrow$ [火かけん $_{\blacksquare}$ ]]

### 【「白米」以外の場合】

押すごとに[火かげん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かげん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かげん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かげん $_{\blacksquare}$ ] $\rightarrow$ [火かげん $_{\blacksquare}$ ]







# 保温するかしないか選ぶ。

- ◆押すごとに「保温あり」と「保温なし」が切り 替わります。(保温)を押さない。保温ランプが点灯したときは、取消を押し、 再度セットし直す。)
- ◆保温について→P.24





「白米」「早炊き」以外のメニューは、 保温しないでください。



# <u>◇ 炊飯</u> を1回押す。

### 【無洗米のとき】

2回押す。(「白米」 「早炊き」 「五目ごはん」 「豆ごはん」 「雑穀米」 「おかゆ」のみ)





### メニューの切り替わりについて

# 



の順に切り替わります。

### ●もどるを押すと



の順に切り替わります。

### むらし時間の表示

「むらし」になると、むらしあがるまでの残り時間が1分きざみで表示されます。(時間は目安)



### 発芽玄米・胚芽米・麦飯を炊くときは

発芽玄米・胚芽米・麦飯を炊くときは、「白米」を 選ぶ。

### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度(炊飯/無洗米)を押す。

### 操作を取り消すとき

取消を押す。



# 炊飯時間の目安

<i>y</i> =	1145141	サー	イズ			
メニュー	火かげん	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ			
	<ul><li>(火かげん小)</li></ul>	40~61分	45 ~ 58分			
<b>亡</b> 1/4	■■ (火かげん弱)	43~60分	46~58分			
白米	■■■ (火かげん中)	46~61分	47~58分			
	■■■■ (火かげん強)	47~61分	51~60分			
	■■ (火かげん弱)	29~43分	30~43分			
早炊き	■■ (火かげん中)	30~45分	32~42分			
	■■■■ (火かげん強)	31~45分	32~44分			
	■■ (火かげん弱)	48~55分	44~52分			
五目ごはん	■■ (火かげん中)	49~56分	46~57分			
	■■■ (火かげん強)	49~60分	49~60分			
	<b>■■</b> (火かげん弱)	47~54分	49~56分			
豆ごはん	■■ (火かげん中)	49~56分	49~59分			
	■■■■(火かげん強)	50~60分	49~63分			
	<b>■■</b> (火かげん弱)	48~60分	46~62分			
雑穀米	■■ (火かげん中)	48~60分	50~60分			
	<b>■■■</b> (火かげん強)	48~60分	50~62分			
おかゆ		56~63分	57~70分			
おこわ	_	26~36分	31~38分			
玄米	_	78~90分	83~90分			
玄米がゆ	_	91~98分	89~102分			
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	_	4時間12分~ 4時間24分	4時間37分~ 4時間56分			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	■■ (火かげん弱)	46~62分	51~59分			
分づき	■■ (火かげん中)	46~62分	51~59分			
-	■■■ (火かげん強)	46~63分	51~59分			

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温・水温:  $23^{\circ}C$ 、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだ場合は、上記の時間よりも約3分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・予約したときなどにより、多少異なります。

# 火かげんの特長

火かげん	特長
■ (火かげん小)	小さめの火かげんで、おこげがつきにくくなっています。(白米と無洗米のご飯メニューのみ)
■■ (火かげん弱)	標準の火かげんで、薄くおこげが つきます。
■■■ (火かげん中)	「火かげん弱」と比べて濃くおこげ がつきます。
■■■ (火かげん強)	しっかりおこげがつきます。

※最小炊飯容量(P.13・42参照)で炊いた場合、■■■■(火かげん強)でもおこげがつきにくい場合があります。

# メニューの選べる機能と特長

メニュー	火かげん選択	無洗米選択	保温選択	予約 (吸水) 選択	特長
白米	0	0	0	0	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。) また、おこげの具合が火かげんで選べます。
早炊き	0	0	0	_	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。 「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間を短くするので、かためでお こげが薄くなる場合があります。 ※おこげを濃くしたい場合は、「白米」を選んでください。
五目ごはん	0	0	Δ	_	五目ごはんなどの醤油味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
豆ごはん	0	0	Δ	_	豆ごはんなどの塩味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
雑穀米	0	0	Δ	0	麦、あわ、ひえ、黒米、赤米、アマランサスなどの雑穀を白米といっ しょに炊くときに選びます。
おかゆ	_	0	_	0	おかゆを作るときに選びます。
おこわ	_	_	Δ	_	おこわを作るときに選びます。
玄米	_	_	$\triangle$	0	玄米を炊くときに選びます。
玄米がゆ	_	_	_	0	玄米がゆを作るときに選びます。
玄米GABA(玄米ギャバ増量)	_	_	Δ	0	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。 (「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ (ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
分づき	0	_	Δ	0	分づきを炊くときに選びます。

- ※炊飯容量は、P.13·42参照。
- ※無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
- △ 保温は選択できますが、ごはんのおいしさが損なわれるので保温しないでください。

### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下にする。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。 (調味料はよくまぜ、具は混ぜ込まない。うまく炊けない原因。)
- ◆具を入れて炊く場合の最大炊飯量は必ず守る。

メニュー	1.0Lタイプ	1.44Lタイプ
五目ごはん・豆ごはん	3合以下	5合以下
おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

- ※最初に水加減してから具を入れる。具を入れてから水 加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- ※ピラフなど水分が少なく、油分の多いメニューや、しょう油・みりんを入れすぎると、内なべがこげつくなど 損傷するおそれがあります。

### おこわ を炊くとき

◆洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊く。(炊きあがりは、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめ。)

# ご注意

調理は、必ず「調理メニュー」で行う。ごはんを炊くメニューで調理を行うと、内なべがこげつくなど損傷するおそれ。

### 発芽玄米 を炊くとき

◆発芽玄米だけや発芽玄米に白米をまぜて炊くときは、 「白米」を選んで炊く。

### 玄米に白米をまぜて炊くとき

- ◆玄米が多い場合は「玄米」を選んで炊く。
- ◆白米と同量、また白米が多い場合は「白米」を選んで炊く。 (先に玄米だけを1 ~ 2時間つけおきして吸水させる。)

### 胚芽米・麦飯 を炊くとき

- ◆胚芽米は、満量より少なめに炊く。(満量で炊くと、ふきこぼれの原因。)
- ◆「白米」を選んで炊く。


### 雑穀を白米にまぜて炊くとき

- ◆雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。白米と 雑穀を合わせた量は最大で
- 1.0Lタイプ: 5.5カップ、1.44Lタイプ: 8カップ
- ◆雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込むと うまく炊けない場合があります。



# 炊きあげる 一学的炊食 食べたい時刻に

炊きたてごはんが食べられるのね朝起きたときや、夜帰ったときにも炊飯時刻が予約できるから、





# 現在時刻を確認する。

# **すずか** または **・・・さる** を押して、 炊きたいごはんのメニューを選ぶ。

- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 では予約できません。
- ◆「白米」「雑穀米」「分づき」は、火かげんも 選べます。→P.18・19





# 炊飯後、保温するかしないか、 また火かげんを選ぶ。→P.16



# 予約 を押して、[予約1] [予約2] [予約3]のいずれかを選ぶ。

押すごとに [予約1]  $\rightarrow$  [予約2]  $\rightarrow$  [予約3]  $\rightarrow$  [予約吸水] の順に切り替わります。([予約吸水]について $\rightarrow$ P.22)



# ♥ を押して、炊きあげたい時刻を合わせる。

時は1時間単位、分は10分単位で合わせることができます。また、押し続けると、早送りができます。 【例:13時30分に合わせると…】 13時30分に炊きあがります。





# ○ 炊飯 無洗米


# を1回押す。(予約完了)











### 予約炊飯ができるメニュー

「白米(無洗米)」「雑穀米(無洗米)」「おかゆ(無洗米)」「玄 米」「玄米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャバ増量)」「分づき」

### 3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3] に記憶できます。 よく使う時刻を記憶させると便利です。 例えば、【予約1】を朝食用、【予約2】を夕食用、 【予約3】を休日用に設定できます。

### 表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確認する。→P.30

### 予約を取り消すとき

取消を押す。

### メニュー別の予約可能な時間

予約できる時間
1時間15分から
1時間20分から
1時間15分から
1時間40分から
1時間50分から
5時間から
1時間15分から

### ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。

# ピピピ とお知らせ音が鳴ったら、

予約できません。 下記の内容を確認してください。

- ●予約炊飯できない時刻で、(炊飯/無洗米) を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「O: OO」が点滅している状態で(予約)を押した。
  - →現在時刻を合わせる。
- 「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」を選んで、「予約」を押した。
  - →予約炊飯はできません。
- ●予約設定中に、約30秒間放置した。

### 無洗米を取り消すとき

予約ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度(炊飯/無洗米)を押す。



# すずむ または (もどる) を押して、 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。

- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 では予約吸水できません。
- ◆「白米」「雑穀米」「分づき」は、火かげん も選べます。→P.18 • 19





# 炊飯後、保温するかしないか、 また火かげんを選ぶ。→P.16



# を押して、

# [予約吸水]を選ぶ。

押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約3] → [予約吸水]の順に切り替わります。 ([予約炊飯]について→P.20)





# ♥ を押して、 お米を水に浸す時間を 合わせる。

(時)押すごとに10分ずつ増え、

分押すごとに10分ずつ減ります。

【例:20分に合わせると…】 20分後に炊きはじめます。






### ○<u>炊飯</u> 無洗米 を1回押す。(予約完了)

「吸水」が表示・ 白米は ピッピー



白米以外は





### 予約吸水ができるメニュー

「白米(無洗米)」「雑穀米(無洗米)」「おかゆ(無 洗米)」「玄米」「玄米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャ バ増量)」「分づき」

### 10~60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間 (10~60分) を予約する と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

### 予約吸水を取り消すとき

取消を押す。

# とお知らせ音が鳴ったら、 予約できません。 下記の内容を確認してください。

- ●表示部に「0:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」を選んで、「予約」を押した。
  - →予約吸水はできません。
- 予約吸水設定中に、約30秒間放置した。

### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度(炊飯/無洗米)を押す。

# 使い終わったら・保信にはんが外きあがってからほぐすと、余分な水分が逃げて、余分な水分が逃げて、たりないのなった。

「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。



# 炊きあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。 (「おかゆ」「玄米がゆ」「保温なし」は保温ラン プが点滅。)

# 【白米(無洗米)以外を炊いたとき】

保温を取り消す。→下記 🥭

※白米・早炊き以外のときも保温経過時間 が表示されます。

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召しあがりください。

## 【「保温あり」を選択しているとき】

### るとき】 【「保温なし」を選択しているとき】













時を押している間保温経過時間(0~12時間)が表示されます。 ※12時間を超えると「12」が 点滅します




# 1

# ごはんをほぐす。

内なべの側面に、ごはんつぶが残らないようにごはんをならす。

※土鍋の蓄熱性により、側面に付着した少量の ごはんつぶは、保温中に乾燥してしまいます。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上 枠や外に流れ落ちたときは、ふき取る。







使い終わったら、<br/>
取消 を<br/>
押して差込プラグを抜き、<br/>
電源コードを収納する。

使った後は、お手入れする。→P.32







### 保温の選びかた

炊く前に(保温選択)を押して選ぶ。→P.11 • 16

### おこげについて

- ◆炊きあがったごはんにはおこげがありますので、ごはんをほぐしたとき、おこげが混ざることがあります。
- ◆炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温 時間の経過とともに水分を吸ってやわらかく なり、おこげの風味が損なわれます。

### おいしく保温するために

- ◆12時間以上の保温はしない。
- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・豆ごはん など)の保温
  - ・冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.13・42)
- ・内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたままの保温
- ・ごはんをドーナッツ状にした保温
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中央に寄せ、早めに食べる。
- ◆12時間以上の予約炊飯はしない。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合 (寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

### 保温なしを選んだとき

内ぶたについた露が、炊きあがったごはんのうえに落ちないように、若干、通電されます。最大3時間か、ごはんの温度が70°Cになると、通電が切れ、のり状になったり露が落ちてベタつくので、早めにお召しあがりください。

### 再度保温するとき

保温を取り消した後、再度保温するときは、「保温 を押す。(保温ランプが点灯)

### ご注意

- ◆保温中に内なべを持ち上げない。(保温が取り 消されることがあります。)
- ◆おかゆは取消を押してすぐに取り出し、早めに食べる。そのままにしておくと、のり状になったり、内ぶたについた露が落ちてきてベタつくおそれ。
- ◆保温を取り消さずに差込プラグを抜かない。(次に炊飯するときに保温ランプが点灯し、炊飯できません。)



# 煮込み料理などを作る

ビーフシチューや肉じゃがなど

1

### 基本的な調理の手順


材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表





差込プラグを コンセントに差し込む。





(すが) または (もどる) を押して、 [調理]を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。







# はは<

時を押すごとに5分ずつ増え、 分を押すごとに5分ずつ減ります。 調理は5 ~ 120分まで 5分きざみで設定できます。





# 調理する材料の量の目安

材料は、土鍋の「白米」の目盛を目安に入れる。 最大量より多かったり、最小量より少ないと、う まく調理できなかったり、ふきこぼれる原因。

白米の目盛									
1.0L(5.5	合)タイプ	1.44L(8合)タイプ							
最大量	最小量	最大量	最小量						
5以下	1以上	7以下	2以上						

### 調理の特長

1度沸とうさせてから、約95°Cの一定の温度で加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。

# 【メニュー例】

野菜の煮物、シチュー、肉じゃが、ロールキャベ ツなど

## 詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照する。

# 調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理する。

### だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

### かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。

### ご注意

別冊のCOOKBOOK (クックブック) で紹介しているレシピ以外の調理はしない。煮物、煮込み以外の調理(焼き物やケーキ・パンづくり)をすると、内なべがこげつくなど損傷するおそれ。





# <u>○炊飯</u> を押す。(調理開始)

残時間を1分ごとに表示します。



保温 あり・なし



「Oh」が表示


# できあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

### 【追加加熱するとき】

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を 押して追加の調理時間を合わせ、 炊飯/無洗米 を押してください。(1分きざみで最大15分を 3回まで追加できます。)









# 使い終わったら、



取消を押して、

差込プラグを抜き、

電源コードを収納する。

調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。 →P.35






保温 あり・なし



### 調理の保温について

◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。保 温経過時間は、1時間単位で6時間(6h)まで 表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅 します。









保温経過時間が 0~6時間まで表示

- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味 が落ちてくる場合があるので注意する。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

## 保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を押 して追加加熱する。→左記 ≶ 参照 (追加加熱後は、保温ランプが点灯して保温時 間を継続して表示。)

### 調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に、取消を押すと、保温ランプ が消え、引き続き調理できなくなります。押して しまったときは、下記の手順で調理する。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.26の 3 からの要領で調理する。

### ご注意

調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。




# 現在時刻に合わせる表示部の時刻を

バボルサブリンのようがあります。
現在時刻を記憶し続けるのね。
差込プラグを抜いても
リチウム電池を内蔵しているから、






差込プラグを コンセントに差し込む。





● を押して、②を表示させる。





# ははりりり<t

「時」は 時、 「分」は 分を押して合わせる。 また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:35を10:36に合わせるとき】 時を押して「10」に、分を押して「36」に合 わせる。







**すずか** または **・・・さ** を押す。 (時刻合わせ完了)





### 24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続けます。

# 下記の場合は時刻合わせできない

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中。

### リチウム電池の寿命

寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

### リチウム電池が切れたとき

差込プラグを差し込むと、「O: OO」が点滅します。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えてしまいます。

### 時刻合わせを途中でやめたいとき

取消を押す。



# ご注意

ご自分でリチウム電池の交換はできません。 新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの 販売店にご相談ください。



- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。(ナイ ロンたわしなどのかたいものを使わない。傷 つくおそれ。)

# 使うたびに洗う部品

### しゃもじ

内ぶた

### 計量カップ





スチームキャップ





2つの部分にはずす→P.34

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。

### 内なべ



- 洗剤をうすめた水または、ぬるま湯でス ポンジを使って流し洗いする。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。


# ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないで ください。フッ素加工面がはがれる原因。




研磨粒子部分で 洗わない。

- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆内ぶたパッキンは取りはずさない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ず つける。→P.34)
- ◆内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わ ない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上 にかぶせるなどして重ね置きしない。傷ついたり割 れる原因。
- ◆雑穀 (アマランサスなど) をまぜて炊いた後は、必 ずスチームキャップをお手入れする。スチーム キャップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど 故障のおそれやうまく炊けない原因。
- ◆内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。




# 汚れるたびに お手入れする箇所



- かたくしぼった布でふく。
- ・こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンター類 についているときは、取り除く。
- ・上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・ 米つぶなどは取り除く。

# 吸気孔・排気孔 吸気孔

綿棒などで ほこりを取る。



電源コード

差込プラグ


乾いた布でふく。

# ご注意

- ◆本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水 を入れたりしない。
- ◆本体底部の吸気孔・排気孔に、ほこりなどが付着し たままで使用しない。

本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因。

# 内ぶたのはずしかた・つけかた






# ご注意

ふたパッキン・内ぶたパッキンは引っぱらない。はず すと、再度取りつけられなくなります。


ふたパッキン・内ぶたパッキンがはずれたときは、お 買い上げの販売店にご相談ください。



◆蒸気ふたセンサーパッキンがはずれたときは、パッ キンの方向に注意して奥まではめ込む。(下図参 照)蒸気もれなどの故障の原因。








# スチームキャップのはずしかた・つけかた

# はずしかた

- 1 内ぶたをはずす。→P.33
- **2** キャップふたのツバに指をかけて、引きながらはずす。



3 キャップふたを、反時計回りに回してはずす。




### つけかた

キャップふたを図のように取りつける。



2 スチームキャップを、ふたに取りつける。



3 内ぶたを取りつける。→P.33

# パッキンがはずれたとき

キャップふたのパッキンを図のように注意してきっちりはめ込む。確実にはめ込まれていないと、はずれたり、蒸気もれなどの故障の原因。





# においが気になるときや、調理後は 洗浄する

内なべに水を8分目 入れ、本体にセット する。




- **2** 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 (すすむ ▶ または ◀もどる) を押して、 「洗浄」を選ぶ。



4 <u>炊飯/無洗米</u>を押す。 (洗浄開始。約40 ~ 50分で終了)



### 洗浄終了の7分前になると…





# 洗浄が終了すると…





5 取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。







6 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.32

### 水がなくなった場合

洗浄中に水がなくなると、洗浄は取り消されます。 本体が冷えたことを確認してから、再度洗浄を行う。

# うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べる。

21	お調べいただくこと	水加減を間違えた	最大炊飯量を超えて炊飯した		調味料をよくかき混ぜなかった 異 雑素を混せ込んで炊いた・	五目ではん・豆ではんの具をまぜた・	メニュー選択を間違えた	そのまま放置した)	炊飯/無洗米キーを押して、	又)当さなかった(呆温を又)当さげた「炊飯ジャーを使用後、保温を	米つぶや水滴などがついている	こがついたではいつぶ・内なべの外側・センサー類に	ひび割れたりしている	停電があった	よくほぐさなかった	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	お湯(約35℃以上)で洗米や水加減をした	ふたが確実に閉まっていない	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した
炊	かたすぎる	•	•	)	•	)	•						•	•	•		•	•	
炊きあがったごはんが	やわらかすぎる	•				)	•						•	•	•		•	•	•
かった	生煮えになる	•	•	)		)	•		•				•				•		•
んごけ	しんがある	•	•	)		)	•		•										
んが	ぬか臭い 													_					
	こげがきつい	10 15 10	40 10 10	40	15	10	10 00		٥٢		14	22	7	40	0.4	10	12.15	14	
参州	<b>飛ページ</b>	13 · 15 · 19 · 4		• 42	15 •	19	16~23	9	25		14	33	7	42	24	12	13 • 15	14	
2/	お調べいただくこと	お米の量や、水加減を間違えた	ではんつぶ・米つぶや水滴などがついている内なべの外側・センサー類にこげついた	停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついている	パッキン類や内なべの縁などにこげついた	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	ごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温した	お手入れが不充分	洗浄をしながった	調理後に、	「保温なし」に設定し、長時間ごはんを入れたままにした
保	におう		•	•				•	•	•	•		•	•	•	•		•	
保温中のごはんが					•			•		•	•	•	•	•	•				•
ブ	11°++~/																		
は	パサつく					•											- 1		

13.15.19.42 14.33 42 24 14.32~34 12 21

25

参照ページ

# 調理がうまくできない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	メニューを間違えた	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	(焼き物やケーキ・パンづくり)の調理をしたCOOK BOOK(クックブック)のレシピ以外	調理時間が短かった	調理時間が長かった	ではんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁にこげついた	ふたが確実に閉まっていない	停電があった
	煮えない								•		•
調理	ふきこぼれる			•	•						
理	煮詰まる	•	•		•			•			
	こげつく	•	•	•	•	•		•		•	
参照ページ		26	·	2	27		26 ~	~ 29	14 · 32 ~ 34	26	42

36 37

32~35 28.35 25

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた	参照ページ	こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた
キーを押しても反応 しない。	→ 保温ランプが点灯していませんか。	取消を押し、保温を取り消してから操作する。	<b>14</b>	炊飯時間が長い。	お米の量や具の量、雑穀の量、 水加減を間違えていませんか。
炊飯/無洗米)を押すと、「ピピピー」と音が鳴り、 炊飯できない。	内なべをセットしていますか。	内なべをセットする。	<b>14</b>		内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませ んか。
予約を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「五目ごはん」 「豆ごはん」「おこわ」「調理」 「洗浄」を選んでいませんか。	別のメニューを選ぶ。	<b>▶</b> 21		内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりしていませんか。 お買い上げの販売店でお買い求めください。
	<ul><li>(予約できません。)</li><li>表示部に「O:00」が点滅し</li></ul>	現在時刻を合わせてから、予			メニュー選択を間違えていませんか。(メニューごとに炊飯時間 が異なります。)
	ていませんか。	規任時刻を合わせてから、予 約する。	21.30		停電しませんでしたか。
炊飯/無洗米)を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、 予約できない。	予約できない時刻に合わせ ていませんか。(メニューご とに予約可能な時間が決め	予約可能な時間に合わせる。	<b>▶</b> (21)	作動音が大きくなったり小さくなったりする。	炊飯中の制御により、ファンの音の大きさが変わりますが、 故障ではありません。
	られています。) <ul><li>現在の時刻表示は合っていますか。</li></ul>	時刻を正しく合わせる。	<b>▶</b> 30 炊飯	蒸気がもれる。	内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませ んか。
予約した時刻に炊き あがっていない。	炊飯/無洗米)を押しましたか。	炊飯/無洗米)を押さないと、 予約は完了しません。	▶ 20		内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりしていませんか。 お買い上げの販売店でお買い求めください。
	現在の時刻表示は 合っていますか。	時刻を正しく合わせる。	▶ (30)		内ぶた・スチームキャップが 確実についていますか。 <b>確実につける。</b>
予約を押すと、「ピピ	「早炊き」「五目ごはん」	別のメニューを選ぶ。			ふたが確実に閉まっていますか。 確実に閉める。
ピ」と音が鳴り、予約できない。	「豆ごはん」「おこわ」「調理」 「洗浄」を選んでいませんか。 (予約できません。)		<b>23</b>	ふきこぼれる。	お米の量や具の量、雑穀の量、水加減を間違えていませんか。
	表示部に「0:00」が点滅していませんか。	現在時刻を合わせてから、予約する。	23·30		充分に洗米しましたか。 (無洗米は除く。)
予約した時間経過後に炊きはじめない。	炊飯/無洗米)を押しましたか。	炊飯/無洗米 を押さないと、   予約は完了しません。	<b>▶</b> (22)		内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませ んか。
					メニュー選択を間違えていませんか。 炊くごはんに合わせて、メニューを選ぶ。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

き、こげがとれない。

本体内に、水や米が

入ってしまった。

•			,							
		こんなとき		ご確認いただくこと 直しかた		参照ページ		こんなとき		ご確認いただくこと 直しかた
	炊きあが	保温ランプが 点滅する。	<b>&gt;</b>	「保温なし」や「おかゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。 おかゆの炊飯後や「保温なし」を選んだときは、保温ランプが点滅します。 (炊飯ジャーに入れたままにしておくと、のり状になったり、ベタついたりするので、早めに食べる。)		24		表示部がくもる。	<b>•</b>	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・米つ ぶなどがついていませんか。
	り 時	おこげができる。 おこげが薄い。	<b>&gt;</b>	土鍋で炊きあげるため、おこげができます。 おこげの具合は、火かげんで調整してください。		16~19)				内なべの外側がぬれていま せんか。 <b>*** **</b>
	/ -	「12」が点滅する。	<b>&gt;</b>	12時間以上、保温を続けていませんか。12時間を超えると、「12」が点滅します。(12時間以上の保温はしない。)		25	表示部	使用中に表示部が 暗くなる。	•	本体が熱くなってくると、表示部が暗くなることがありますが、 故障ではありません。
	保温時	保温を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、再度保温できない。	<b>&gt;</b>	内なべがセットされていま すか。		14	やランプ、音	炊飯中☆・保温中に 音がする。	<b>•</b>	「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。「 ジーッ」や「チリリリ・・・」という音は、IH が作動している音で、故障ではありません。
	調理	調理の保温中に「6」が点滅する。	<b>&gt;</b>	調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超えると、「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)		29	の不具		<b>•</b>	「ブーン」「ジーッ」「チリリリ…」とは、まったく異なった音がする。
	時刻	時/分を押しても時刻 合わせができない。	<b>&gt;</b>	炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中は時刻合わせできま せん。		31	台	スチームキャップから 音がする。		スチームキャップの中の調圧ボールが動いている音で、 故障ではありません。
		ふたが閉まらない。ま たは炊飯中にふたが 開く。	<b>&gt;</b>	上枠や内ぶたパッキン・フックボタン・ふた付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	•	33		差込プラグを 差し込んだときに、 表示部に「0:00」が	<b></b>	差込プラグを差し込み直すと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えませ、おります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
		キーを押しても反応 しない。	<b>&gt;</b>	差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。 確実に差し込む。		14.26.	にお	点滅している。 樹脂などのにおいが する。	)    •	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、
本体の不具合		電源コードが巻き込まれない。	<b>&gt;</b>	電源コードが絡まったり、ねじれたり、 ゴミを取り除く。絡まりや はじれを直す。		11	いがするとき			ご使用とともに少なくなります。
			<b></b>	電源コードを色テープ以上 に引き出していませんか。 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		<u> </u>		ラー表示が出たときは		
	本体の	電源プラグから 火花が飛ぶ。	電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありすが、IH方式固有のもので故障ではありません。					こんなとき		ご確認いただくこと
	不具合	プラスチック部分に線 状や波状の箇所がある。	<b>&gt;</b>	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。 お買い上げの販売店でお買い求めください。 水道水に含まれるミネラル成分が付着したもので、使用上の品質に支障はありません。			rFi	こんなこさ 」が表示され、		本体を室温の高い場所や、カーペットなどの上に置いていると、
		内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりした。	<b>&gt;</b>				ر <sub>6</sub> –	ーー」と音が鳴り続いた ピピピピピピー・」という音		吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応し ない場合があります。
		内なべが白くなった。	<b>&gt;</b>			:	がす	<b>ა</b>		①差込プラグを抜く。 ②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。
		内なべがひどくこげつ		「調理」メニュー以外で調理をしていませんか。				_		③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は、本体の異常です。差込プラグを

また、「調理」メニューでCOOK BOOK (クックブック) のレシピ

▶

故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼

以外の調理をしていませんか。

ください。



「へ移動する。 キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は、本体の異常です。差込プラグを 抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。 41 40 ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

(19-27)

# 停電があったとき

こんなとき停電になったら

再び通電されると

予約炊飯(予約吸水)中

そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯(調理・洗浄)中

炊飯 (調理・洗浄) を続けます。

保温中

保温を続けます。

# 仕様

サイ	<b>゙</b> ズ		1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ			
電	源		100V 50-60Hz				
定格	隔力(W)		1180	1275			
<b>حل</b> ر	最大炊飯容量	(L)	1.0	1.44			
自工	区分名		В	С			
省工ネ法関連表示	蒸発水量*4(g)	)	56.4	82.4			
関	年間消費電力量	量(kWh/年)	96.8	153.3			
連表	1回当りの炊飯	時消費電力量*5(Wh)	193	257			
	1時間当りの保	温時消費電力量*5(Wh)	18.0	23.1			
*1 *2 *3	1時間当りのタイ	イマー予約時消費電力量(Wh)	0.96	0.96			
*3	1時間当りの待	機時消費電力量(Wh)	0.79	0.79			
	白米		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)			
	早炊き		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)			
	五目ごはん・豆	豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
	雑穀米		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)			
		全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)			
1.5	おかゆ	全がゆ・具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)			
炊飯		五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)			
炊飯容量	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
		玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
(L)		玄米・具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)			
		玄米がゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)			
	玄米	玄米がゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~018(0.5~1合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)			
		玄米がゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)			
		玄米GABA(玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
	分づき		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)			
	幅		27.8	31.1			
外形	/寸法*6(cm)	奥行	39.5	42.2			
		高さ	20.9	23.7			
本体	質量*6(kg)		5.1	6.0			
コー	ドの長さ*6(m)		1.0				
コートの女名。(川)			1.0				

- \*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用 時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによっ て変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- \*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省工 ネ法関連表示。
- \*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯 器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値 も同法に基づいています。)
- \*4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した 水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- 1回当りの炊飯時消費電力量は「白米ごはん・火かげん小」 メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「白米保温(保 温あり)」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- \*6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合です。

# 部品のお買い求めについて

# ◆内なべ(傷ついたり、ひび割れたとき)

内なべ各部に、亀裂やひび割れ・発熱体の破損などが生 じたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載 のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

# ◆パッキン類(消耗部品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、お買 い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口でお買い求めください。

## ◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。 お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求め ください。

# 保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」 $\rightarrow P.36$ 、「調理がうまくできない?と思ったら」 $\rightarrow P.37$ 、 「故障かな?と思ったら」 $\rightarrow P$ , 38~41・「エラー表示が出たときは」 $\rightarrow P$ , 41をご覧になり、お調べください。それでも不具合 の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている とき

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指 導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

│・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代

・・・製品の修復に使った部品の代金です。

**6**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

# 連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



0570-011

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/